

Eksempel på projektbeskrivelse

Projekt

Parcelhus i almindeligt parcelhus-kvarter.

Tag med udhæng.

Ydermure, der er udført som hulmur med 100 mm letklinkerblokke i for- og bagmur i henhold til BIB anvisning "Håndtering og opmuring af blokke." Facader, der er glat pudset og hvidmalet (silikatmaling).

Skillevægge, der er udført som 100 mm letklinkerblokke i henhold til BIB anvisning "Håndtering og opmuring af blokke". Indvendige vægge (bagmur og skillevægge) pudses til lufttæt overflade og males i forskellige farver (cementmaling).

Miljøklasser:

Formur: M1.

Bagmur og skillevægge: P1.

Forventet udfald

Facader:

- Glatte, hvide overflader uden aftegninger af fuger, blokke m.m.
- Ingen synlige revner
- Vægge i lod og stok

Indvendige vægge:

- Glatte overflader uden aftegninger af fuger, blokke m.m. i forskellige farver
- Ingen synlige revner
- Vægge i lod og stok

Behandling facader

Klargøring:

- Det afhærdede murværk renses for støv og løse korn
- Fuger og eventuelle huller repareres med opmuringsmørtel

Grundingslag:

- KC 20/80/550 påkastes i et sammenhængende lag på højst 3 mm
- Udkastet stødes af med retholt
- Udkastet holdes fugtigt i et par døgn

Grovpuds:

- KC 50/50/700 mørtel påkastes i en lagtykkelse på 10-12 mm
- Små unøjagtigheder i opmuringen optages i grovpudslaget, så overflader er i lod og stok
- Overfladen rives sammen med trækbræt
- Grovpudslaget holdes fugtigt eller afdækket i et par døgn

Slutpuds:

- Specialmørtel til maling, der påføres med stålbræt i en tykkelse på 2-3-mm
- Udførelse i øvrigt efter mørtel-leverandørens specialanvisning

Facademaling:

- Silikatmaling påføres efter retningslinierne i MBK (Malerfagligt behandlingskatalog fra TI).

Behandling indvendige vægge

Klargøring:

- Det afhærdede murværk renses for støv og løse korn
- Fuger og eventuelle huller repareres med opmuringsmørtel

Grundingslag:

- Hæftemørtel påføres i en lagtykkelse på 4-5 mm, hvorefter glasfibernettet lægges på og trykkes ind i pudslaget.

Slutbehandling:

- Når grundingslaget er hårdt, påføres cementmaling med kost.

Vedligeholdelse

Facader:

I forbindelse med genbehandling af facademaling repareres eventuelle skader på pudsen med specialmørtel.

Reparationsmørtel bør ikke være stærkere end den oprindelig anvendte mørtel.

Indvendige vægge:

Strygning med cementmaling.

