
Drift og vedligeholdelse

Det er vigtigt, at fugerne altid er helt fyldte med velgraderet sand. På pladser, hvor der ved rengøringen anvendes feje-/sugemaskiner, skal det kontrolleres, at maskinen ikke suger fugematerialet op. Specielt i det første år bør der køres med begrænset sug og tryk på børsterne. Det skal jævnligt kontrolleres, at fugematerialet ikke fjernes. Derefter er fugerne som regel rimeligt forsejlet og kan klare et større sug fra feje-/sugemaskinerne.



Som med renholdelse er det også ved ukrudtsbekæmpelse bedre at forebygge end „helbrede“. Der er flere tiltag der kan begrænse problemet:

- Der bør laves en god afgrænsning op til beplantning.
- Fyldte og velkomprimerede fuger forringer ukrudtets muligheder for at etablere sig fordi:
 - det er sværere for ukrudtsfrø at lægge sig i fugen
 - ukrudtet ikke kan vokse uforstyrret mellem stenene
 - der er god afvanding og dermed forholdsvis tørre fuger
- Ved at feje belægningen ofte, stresses ukrudtet. Der hvor der er slid/trafik kommer der ikke ukrudt.
- Det ukrudt der kommer skal bekæmpes så ofte som muligt, så det ikke udvikler sig og spreder flere frø.
- Undgå at „forurene“ fugerne med muld og andet jord med ukrudtsfrø i under anlæg og drift.

Aldre helt fyldte fuger har stor resistens over for ukrudt. Den naturlige forsejling af fugerne giver en tæt og forholdsvis hård overflade i fugerne, hvilket gør det vanskeligt for ukrudtsfrø at spire.



Gamle fyldte fuger er modstandsdygtige overfor ukrudt, hvorimod ikke-fyldte fuger giver gode vækstbetingelser for ukrudtet.