




Husk!



Hældning på bærelag,
bundsikring mv. på min. 25 ‰



Anvend kraftig kantsikring




Benyt de rigtige materialer
til fuger, afretningslag mv.




Fugebredde på 2 - 5 mm



Altid fyldte fuger



Afretningslag på 3 cm ± 1 cm



Tykkelsen af sten, bærelag mv.
skal svare til belastningen



Benyt så effektivt et
læggemønster som muligt

Belægningsgruppen
Dansk Beton
Nørre Voldgade 106
Postboks 2125
1015 København K
www.betonsten.dk

April 2013